



Erste Bahn von unten ausrollen. Die erste Bahn dient als Orientierung und zur Ausrichtung aller anderen Bahnen



Weitere Bahnen horizontal an die erste Bahn anlegen. Keine Überlappung!



Erste Bahn oben mit Nägeln fixieren (2 bis 3 Nägel sind ausreichend)



Zwischen den Bahnen der Länge nach das weiße Klettband einfügen und Matten somit vertikal nach oben verbinden.



Das Klettband ebenfalls mit 3-4 Nägeln auf der gesamten Länge einer Bahn verankern.



Matten fest andrücken, damit keine Lücken zwischen Matten und Klettverschlussband entstehen. Darauf achten das die Stellen, an denen die Nägel im Klettband versenkt sind, geschlossen sind.



Weiter Matten in der Horizontalen verbinden und verankern.



Sobald die gewünschte Fläche in der Horizontalen erreicht ist, werden die nächsten Matten mit einer vertikalen Überlappung ausgelegt. Vertikale Überlappungen sollten ca. 30-40 cm betragen.



Ausrichtung der weiteren Matten. Wieder an der äußersten Matte orientieren.



Wieder Klettband einfügen.



Um das Ausrollen zu erleichtern, ist es hilfreich die aufgerollten Matten von oben nach unten auszurollen. Als Orientierung helfen die ersten fixierten Bahnen.



Überlappende Kanten sind gut sichtbar. Legen sich aber mit der Zeit.



Auslegen der Aufstiegsteppiche. Diese dürfen nicht mit den Nägeln verankert werden. Zäune zur Absperrung platzeiern.





Platz für Eingangstor festlegen und mit einem Bohrer die Löcher für die Pfosten vorbohren.



Figuren und Materialien wie benötigt platzieren.